

УТВЕРЖДАЮ

Скокина Е.Г.
Заведующий МБДОУ № 24
(Подпись) Скокина Е.Г.
(Ф.И.О.)



ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних утренников

Общие положения

Настоящая инструкция устанавливает правила пожарной безопасности, а также поведения работников и эвакуации детей при пожаре в детском саду. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками детского сада.

Разработана в соответствии Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме в РФ", Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации", Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности " Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций."

Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность и эвакуацию в случае пожара при проведении новогодних утренников

Ответственным за пожарную безопасность при проведении новогодних праздничных мероприятий в детском саду, обученный пожарно-техническому минимуму в установленном порядке является заместитель заведующего по хозяйственной части. Он обязан обеспечивать соблюдение в детском саду требований пожарной безопасности при проведении новогодних утренников.

Он отвечает за:

- проведение целевого инструктажа с воспитателями групп, работниками детского сада, приглашенными на мероприятия перед проведением новогодних утренников о действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди детей;
- подготовку музыкального зала в соответствии с установленными нормами правилами и настоящей инструкцией к проведению утренника в детском саду;
- установку новогодней елки в музыкальном зале;
- украшение новогодней елки в соответствии с правилами ППР в РФ.

Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении новогодних праздничных мероприятий в детском саду обязан:

- присутствовать при проведении всех новогодних утренников в детском саду;

- перед проведением мероприятия проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, находящихся в музикальном зале для проведения утренника, работу систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией при пожаре;
- проверить наличие и исправность телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны;
- проверить эвакуационные пути и выходы из детского сада;
- проверить наличие сертификата на применяемые гирлянды и другую иллюминацию, проверить их исправность, целостность проводов и ламп. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть заменены.

Требования к подготовке помещения и проведению новогодних утренников

Помещения для проведения утренника должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Помещение должно быть оснащено телефонной связью.

Рядом с телефоном должна размещаться табличка с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны.

В помещении должны находиться: первичные средства пожаротушения, покрывало из негорючего материала (асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок размером не менее 1x1 м).

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка.

Для выдачи подарков в помещении определены соответствующие места, расположенные в стороне от основных выходов.

Запрещается:

- украшать елку (в том числе обкладывать подставку) и ветки марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами, использовании и для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- применять бенгальские огни для иллюминации елки, а так же открытый огонь и свечи;
- использовать для украшения иллюминацию без сертификата соответствия;
- подключать гирлянды через удлинитель;
- участие в новогодних утренниках детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными составами;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- полностью гасить свет в музикальном зале во время проведения утренника;
- допускать заполнение музикального зала людьми сверх установленной нормы;
- при проведении утренника стоять в дверных проемах эвакуационных выходов;
- применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать загорание.

Обязанности и действия работников детского сада при пожаре на новогодних утренниках

В случае возникновения пожара, действия работников детских учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

При загорании одежды на участнике новогоднего утренника не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя.

Действия воспитателей во время пожара:

- при возникновении пожара или загорания при проведении утренника первыми из музыкального зала необходимо эвакуировать детей;
- исключите условия, способствующие возникновению паники, для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- воспитателям группы быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из музыкального зала в безопасное место;
- эвакуировать группы детей необходимо не менее, чем двум взрослым. Один - впереди группы, второй замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы;
- при задымлении помещения скажите детям: « **Пригнуться!**» и выводите так;
- при выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня;
- если на утреннике присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации детей. Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность детей в Ваших руках;
- после того, как дети эвакуированы с вами в безопасное место, сверьтесь по списку все ли дети на месте. При необходимости вызовите скорую помощь. Доложите заведующему о том, что все дети находятся с вами в безопасности.

Действия при пожаре дежурного по мероприятию, ответственного за пожарную безопасность.

- При обнаружении пожара, загорания или их признаков (задымления, запаха гари, тления и т.п.) ответственный дежурный по праздничному мероприятию, работник детского сада обязан остановить проведение утренника.
- оповестить о пожаре всех находящихся в помещении людей, подав сигнал голосом, далее при помощи кнопки оповещения оповестить всех находящихся в детском саду людей.
- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону **01**
- сообщить диспетчеру пожарной охраны:
- свою фамилию, имя, отчество
- адрес детского сада
- место возникновения пожара, что горит

Не отключайте телефон первыми, возможно у диспетчера возникнут дополнительные вопросы!

Приступить к тушению пожара.

Первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, немедленно приступайте к помощи воспитателям по эвакуации детей.

После эвакуации:

- после того, как из всех доступных помещений дети эвакуированы и находятся в местах сбора, необходимо сообщить руководителю тушения пожара, заведующему, в какие помещения не удалось пройти из-за сильного дыма или огня, и сколько человек там находится, указать пути к этим помещениям и окна этих помещений;
- в случае отсутствия кого-либо по спискам, сообщить руководителю тушения пожара, из каких помещений отсутствуют люди;
- сообщить, по какому пути проходила эвакуация для поиска отставших сотрудникам пожарной охраны.